

## SPS

### SADA PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU



Sada přístupového systému SPS je určena především do výtahů, kde umožní provozovatelům nastavení přístupů uživatelů výtahu do jednotlivých podlaží. Aktivace přístupů se provádí pomocí přístupových čipů Dallas. Čtečky čipů Dallas mohou být umístěny v přivolávacích ve stanicích a v kabinovém tablu. Vyhodnocení kódu přístupových čipů v přivolávacích obstarává deska zvukové signalizace DZS, v kabinovém tablu pak modul kabinový univerzální MKU s aktivovaným přístupovým firmwarem. Pro jednoduché přístupy lze použít desku DZS i do kabiny, stejně tak i pro jiné aplikace přístupu (vchodové dveře, strojovna, rozvaděč atd.).

V sadě přístupového systému SPS jsou na základě objednávky dodávány desky DZS a MKU spolu s přístupovými čipy MASTER a ERASE, čtečky pro čipy Dallas, případně uživatelské čipy Dallas s držáky.



Sadu přístupového systému SPS lze objednat s kompletní sadou výtahových ovladačů (přivolávačů a tabel). V případě požadavku přístupů do jednotlivých podlaží stačí na zadávacím listu ovladačů (ke stažení na stránkách TTC TELSYS) zaškrtnout příslušné výběry čteček čipů Dallas. K celé objednané sadě výtahových ovladačů se standardně dodává:

- 2 ks čip MASTER v šedém držáku
- 2 ks čip ERASE v červeném držáku
- 1 ks návod k obsluze

Přístupové čipy pro uživatele, případně další čipy MASTER a ERASE (max. do 3 ks od každého), je nutné objednat zvlášť.

Přehled dodávaných součástí přístupového systému:

- Uživatelský přístupový čip Dallas DS1990A+F; systém umožňuje až 512 čipů
- Držák čipu F59-DS9093A šedý \*)
- Držák čipu F52-DS9093A červený \*)
- Držák čipu F510-DS9093A černý \*\*\*)
- Držák čipu F54-DS9093A zelený
- Držák čipu F56-DS9093A žlutý
- Držák čipu F57-DS9093A oranžový
- Držák čipu F58-DS9093A modrý
- Čtečka čipů Dallas DS9092LED s LED diodou
- MASTER čip Dallas v šedém držáku se štítkem MASTER \*\*)
- ERASE čip Dallas v červeném držáku se štítkem ERASE \*\*)

